

Honeywell

SOUNDBAR

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

مكبر صوت عمودي

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

ซาวด์บาร์

คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน



Trueno U3000
Ultimate Series

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Secure Connection Limited, Hong Kong.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. ©2024 Secure Connection Ltd., Hong Kong. All rights reserved.

Secure Connection Limited

Flat H, 11th Floor Tower G
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
Kl, Hong Kong

support@honeywellconnection.com
Tel: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

Honeywell

www.honeywellconnection.com

info@honeywellconnection.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Trueno U3000 Soundbar.

In order to facilitate the installation and use of this Multifunctional Soundbar, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance And Structure	02
04. Function Description	03
05. Remote Control	03
06. How to Operate	04
6.1. Powering on	04
6.2. Connecting Soundbar to Subwoofer	04
6.3. Pairing via Bluetooth	04
6.4. 3.5mm AUX Cable Operation	05
6.5. USB Function	05
6.6. HDMI/ARC Operation	05
6.7. Digital Optical Operation	05
6.8. Equalizer Mode	05
07. Precautions for Use	06
08. Troubleshooting	06

What's in the Box

1. Trueno U3000 Soundbar: 1 Unit
2. Wired subwoofer: 1 Unit
3. Remote control: 1 Unit
4. Power cable: 1 Unit
5. 3.5mm AUX cable (1.5 meter): 1 Unit
6. Wall mount accessory: 1 Unit
7. User manual: 1 Unit
8. Warranty card: 1 Unit
9. Thank you card: 1 Unit

Performance Index

Product Name	Trueno U3000 Soundbar
Audio interface	Bluetooth 3.5mm AUX USB HDMI/ARC Digital optical
Charging interface	AC input
Output power	200W
Rated voltage	AC 100-240V
Bluetooth version	v5.3+EDR
Bluetooth range ¹	10 meters
Driver size ²	Soundbar: 51mm x 4 Subwoofer: 133.3mm
Frequency range	20Hz-20KHz
Signal to noise ratio ³	≥ 70dB
Impedance ⁴	4 Ohms
Product dimension	Soundbar : 94*6.5*6cm Subwoofer: 20*20*30cm
Product weight	3.45Kg

1. The Bluetooth Range can vary depending on the ambient environment. The range is tested in an outdoor environment with no physical obstacles.

2. Driver size denotes the diameter of the diaphragm.

3. Signal to Noise Ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power, it is represented in decibels.

4. Impedance refers to the load a speaker places on an amplifier. Technically, impedance is the 'resistance' a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is AC (not DC, like from a battery), this resistance is called impedance.

Product Appearance And Structure


Left



Right



Back




Top




Front



Front



Back



Function Description

Function	What to do
	Short press to turn power on/off
M	Short press to switch between Bluetooth, AUX, USB, Digital optical & HDMI/ARC mode
	Short press to increase volume
	Short press to decrease volume

Remote Control

Button	Function
	Power on/off
	Mute sound or recover volume
TREBLE+	Increase treble
TREBLE-	Decrease treble
BASS+	Increase bass
BASS-	Decrease bass
+	Increase volume
-	Decrease volume
	Next track*
	Previous track*
	Play/Pause*
MODE	Switch between modes
BT	Bluetooth mode
USB	USB mode
AUX	AUX-in mode
OPT	Optical mode
HDMI ARC	HDMI mode
EQ	Equalizer
3D	3D effect on/off
	USB repeat playback

*Applicable for USB and Bluetooth mode only

*The Remote uses AAA Battery

LED Display	Mode
Red LED	Standby mode
OPT	Optical mode
BT	Bluetooth mode
ARC	HDMI/ARC mode
USB	USB media mode
AUX	Auxiliary input mode

How to Operate

Please follow the operational guidelines mention below.

Powering on

1. Plug the power cable into a wall socket and connect the other end of the cable to the AC Input of Trueno U3000 Soundbar.
2. Press the power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on /off.

Connecting Soundbar to Subwoofer

1. Connect the subwoofer audio cable to SW OUT interface on the Trueno U3000 Soundbar.
2. Subwoofer is now paired with the soundbar.

Pairing Via Bluetooth

Connecting any Bluetooth device

1. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or BT button on the remote control until Bluetooth mode is enabled. Soundbar is now in Bluetooth pairing mode.
2. Open the Bluetooth settings on any Bluetooth device and search for device with name "Trueno U3000" and connect

Note:

1. "Trueno U3000 Soundbar" will automatically re-pair with the last paired device whenever it is within range.
2. Devices with older Bluetooth versions may prompt you to input a passcode key. Please enter "0000" on your device and press OK to successfully connect with "Trueno U3000 Soundbar".

3.5mm Aux Cable Operation

1. Insert the 3.5mm AUX cable into the AUX input.
2. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or AUX button on the remote control until AUX mode is enabled.
3. "Trueno U3000 Soundbar" is ready to play audio/music through AUX mode.

USB Function

Insert a USB Flash drive, the audio/music stored in the USB Flash drive will automatically start playing.

Note:

1. Soundbar is compatible with USB Flash drives up to 32GB in size and supports MP3 and WAV audio format only.
2. The soundbar also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a USB Flash drive is reinserted into the soundbar.

HDMI/ARC Operation

1. Connect a compatible device via an HDMI/ARC cable (not provided with the soundbar) to the HDMI/ARC input on the soundbar.
2. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or HDMI/ARC button on the remote control until HDMI mode is enabled.
3. The soundbar is now ready to use.
4. If connecting to TV directly, please ensure your TV supports HDMI/ARC and please connect to TV using the HDMI/ARC port only on the TV.

Note:

Ensure HDMI/ARC is selected as the TV's audio output.

Digital Optical Operation

1. Connect a compatible device to the digital optical cable (not provided with the soundbar) input on the soundbar.
2. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or OPT button on the remote control until Digital Optical mode is enabled
3. The soundbar is now ready to use.

Note:

Ensure Optical SPDIF is selected as the TV's audio output.

Equalizer Mode

The soundbar has three equalizer settings tailored for different music styles. Press the EQ button on the remote control to choose among Music mode (EQ1), Movie mode (EQ2) and News mode (EQ3).

Precaution for Use

- Do NOT use at high volume for any extended period to avoid hearing damage.
- Do NOT use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do NOT attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only).
- Do NOT use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
No power	<ul style="list-style-type: none">• Connect to the power source.
Unsuccessful bluetooth pairing	<ul style="list-style-type: none">• Restart the product and try pairing again.• Disable bluetooth mode in your device and then re-enable it.
Poor audio quality	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the product is in the bluetooth range.
Low or no volume	<ul style="list-style-type: none">• Increase the volume on "Trueno U3000 Soundbar" and/or connected device.
Undiscoverable in bluetooth pairing	<ul style="list-style-type: none">• The product may be paired to a different device, disconnect from the paired device.• "Trueno U3000 Soundbar" is not in bluetooth mode, change to bluetooth mode.

شكرًا لشرائك مكبر الصوت العمودي Trueno U3000 من Honeywell.

لتسهيل تركيب واستخدام مكبر الصوت العمودي متعدد الوظائف، نوصي بقراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن. للتأكد من أنك تستمتع دائمًا بصوت عالي الجودة، نرجى استخدام هذا الدليل من أجل استخدام منتجك وصيانتته بطريقة سليمة.

إذا ظهرت أي أسئلة في أثناء الاستخدام، نرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الأمر يتعلق بالضمان، فنرحب باتصالك بنا من خلال:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديكم حول منتجنا وخدماتنا.

المحتويات

01. محتويات العلبية
02. مؤشر الأداء
03. مظهر المنتج وبنيتة
04. وصف الوظائف
05. جهاز التحكم عن بُعد
06. طريقة التشغيل
- 6.1. التشغيل
- 6.2. توصيل مكبر الصوت العمودي بمضخم الصوت
- 6.3. الاقتران عبر البلوتوث
- 6.4. تشغيل كابل AUX 3.5 ملم
- 6.5. وظيفة USB
- 6.6. تشغيل وظيفة HDMI/ARC
- 6.7. التشغيل الرقمي البصري
- 6.8. وضع مُعادِل الصوت
07. احتياطات الاستخدام
08. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات العلبية




1. مكبر الصوت العمودي Trueno U3000؛ وحدة واحدة
2. مضخم الصوت الملتكي؛ وحدة واحدة
3. جهاز التحكم عن بُعد؛ وحدة واحدة
4. كابل الطاقة؛ وحدة واحدة
5. كابل AUX 3.5 مم (1.5 متر)؛ وحدة واحدة
6. ملحق التثبيت على الحائط؛ وحدة واحدة
7. دليل المستخدم؛ وحدة واحدة
8. بطاقة الضمان؛ وحدة واحدة
9. بطاقة شكر؛ وحدة واحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	مكبر الصوت العمودي Trueno U3000
واجهة الصوت	بلوتوث مم AUX 3.5 USB HDMI/ARC توصيل رقمي بصري
واجهة الشحن	دخل تيار متردد
طاقة الخرج	200 وات
الجهد المُقدَّر	240-100 فولت تيار متردد
إصدار البلوتوث	v5.3+EDR
نطاق البلوتوث ¹	10 أمتار
حجم قرص التشغيل ²	مكبر الصوت: 51 مم × 4 مضخم الصوت: 133.3 مم
نطاق التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء ³	≤ 70 ديسيبل
المعاوقة ⁴	4 أوم
أبعاد المنتج	مكبر الصوت : 6*6.5*94 مم مضخم الصوت: 30*20*20 مم
وزن المنتج	3.45 كجم

1. قد يختلف نطاق البلوتوث حسب البيئة المحيطة. تم اختبار النطاق في بيئة خارجية بدون أي عوائق مادية.
2. يشير حجم قرص التشغيل إلى قطر غشاء مكبر الصوت.
3. تعرف نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء، ويتم التعبير عنها بوحدة الديسيبل.
4. تشير المعاوقة إلى الحمل الذي يضعه مكبر الصوت على مضخم الصوت. من الناحية الفنية، المعاوقة هي «المقاومة» التي يوفرها مكبر الصوت للتيار الذي يوفره مضخم الصوت لأن تيار الخرج لمضخم الصوت هو تيار متردد (ليس تيار مستمر، مثل البطارية)، وتسمى هذه المقاومة بالمعاوقة.

وصف الوظائف

ما يجب فعله	الوظيفة
ضغطة قصيرة للتشغيل/إيقاف التشغيل	
ضغطة قصيرة للتبديل بين وضع البلوتوث، وAUX، وUSB، والرقي البصري، وHDMI/ARC	M
ضغطة قصيرة لزيادة مستوى الصوت	
ضغطة قصيرة لخفض مستوى الصوت	

جهاز التحكم عن بُعد

الوظيفة	الزر
التشغيل/إيقاف التشغيل	
كتم الصوت أو استعادة الصوت	
زيادة مستوى الصوت عالٍ الطبقة	TREBLE+
خفض مستوى الصوت عالٍ الطبقة	TREBLE-
زيادة مستوى الصوت منخفض الطبقة	BASS+
خفض مستوى الصوت منخفض الطبقة	BASS-
زيادة مستوى الصوت	+
خفض مستوى الصوت	-
مسار الصوت التالي*	
مسار الصوت السابق*	
تشغيل/إيقاف مؤقت*	
التبديل بين الأوضاع	وضع
وضع البلوتوث	BT
وضع USB	USB
وضع مدخل AUX	AUX
الوضع البصري	OPT
وضع HDMI	HDMI/ARC
مُعادِل الصوت	EQ
تشغيل/إيقاف التأخير ثلاثي الأبعاد	3D
تكرار تشغيل محرك USB	

*يُنقِل على وضع USB ووضع البلوتوث فقط
*تستخدم بطارية AAA مع جهاز التحكم عن بُعد

مظهر المنتج وبنيتة


الجزء الأيمن




الجزء الأيسر



الجزء الخلفي




الجزء العلوي




الجزء الأمامي



الجزء الخلفي



الجزء الأمامي



تشغيل كابل AUX 3.5 ملم

1. أدخل كابل AUX 3.5 مم في منخل AUX.
2. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «AUX» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع AUX.
3. يصبح «مكبر الصوت Trueno U3000» جاهزاً لتشغيل الصوت/الموسيقى من خلال وضع AUX.

وظيفة USB

أدخل محرك أقراص فلاش USB وسيداً تشغيل مقاطع الصوت/الموسيقى المُخزّنة في محرك الأقراص الفلاش USB تلقائياً.

ملاحظة:

1. يتوافق مكبر الصوت العمودي مع محرّكات أقراص الفلاش USB التي يصل حجمها إلى 32 جيجابايت ويُدعم صيغ ملفات الصوت MP3 وWAV فقط.
2. تتوفر في مكبر الصوت أيضاً وظيفة ذاكرة تستدعي آخر مسار صوت تم تشغيله وتواصل تشغيله عندما يتم إدخال محرك أقراص الفلاش USB مرة أخرى في مكبر الصوت.

تشغيل وظيفة HDMI/ARC

1. قم بتوصيل جهاز متوافق عبر كابل HDMI/ARC (غير متوفر مع مكبر الصوت) بمدخل HDMI/ARC المتوفر بمكبر الصوت.
2. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «HDMI/ARC» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع HDMI.
3. أصبح مكبر الصوت الآن جاهزاً للاستخدام.
4. في حالة التوصيل بجهاز تلفزيون مباشر، يرجى التأكد من أن جهاز التلفزيون لديك يدعم HDMI/ARC فقط الموجود في التلفزيون.

ملاحظة:

تأكد من تحديد HDMI/ARC باعتباره مخرج صوت التلفزيون.

التشغيل الرقمي البصري

1. قم بتوصيل جهاز متوافق بمدخل الكابل الرقمي البصري (غير متوفر مع مكبر الصوت) المتوفر بمكبر الصوت.
2. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «OPT» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل الوضع الرقمي البصري.
3. أصبح مكبر الصوت الآن جاهزاً للاستخدام.

ملاحظة:

تأكد من تحديد Optical SPDIF باعتباره مخرج صوت التلفزيون.

وضع معادل الصوت

يتوفر في مكبر الصوت العمودي ثلاثة إعدادات لمعادل الصوت مخصصة لأنماط الموسيقى المختلفة. اضغط على الزر «EQ» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لاختيار من بين وضع الموسيقى (EQ1)، أو وضع الأعلام (EQ2)، أو وضع الأخبار (EQ3).

شاشة العرض LED	الوضع
ضوء LED أحمر	وضع الاستعداد
OPT	الوضع البصري
BT	وضع البلوتوث
ARC	وضع HDMI/ARC
USB	وضع وسائط USB
AUX	وضع المنخل الإضافي

طريقة التشغيل

يرجى اتباع إرشادات التشغيل المذكورة أدناه.

التشغيل

1. قم بتوصيل كابل الطاقة بمقبس الحائط وقم بتوصيل الطرف الأخر من الكابل بمدخل التيار المتردد في مكبر الصوت العمودي Trueno U3000.
2. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود على جهاز التحكم عن بُعد أو على لوحة التحكم بمكبر الصوت لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.

توصيل مكبر الصوت العمودي بمضخم الصوت

1. قم بتوصيل كابل الصوت في مضخم الصوت بواجهة SW OUT الموجودة في مكبر الصوت العمودي Trueno U3000.
2. أصبح مضخم الصوت الآن مقترناً بمكبر الصوت.

الإفتران عبر البلوتوث

توصيل أي جهاز عامل بالبلوتوث

1. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «BT» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع البلوتوث.
2. أصبح مكبر الصوت العمودي الآن في وضع الإفتران بالبلوتوث.
3. افتح إعدادات البلوتوث المتوفرة بأي جهاز عامل بالبلوتوث وابحث عن جهاز باسم «Trueno U3000» وقم بالتوصيل به.

ملاحظة:

1. سيقتَرن «مكبر الصوت العمودي Trueno U3000» تلقائياً بأخر جهاز اقترن به عندما يكون ضمن نطاق الإفتران.
2. قد تصدر الأجهزة ذات إصدارات البلوتوث الأقدم تعليمات لك بإدخال مفتاح رمز المرور. يرجى إدخال «0000» على جهازك والضغط على «موافق» للتوصيل بـ«مكبر الصوت العمودي Trueno U3000» بنجاح.

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم مكبر الصوت بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة لتجنب حدوث ضرر للسمع.
- لا تستخدم مكبر الصوت إذا كانت هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، يُرجى التواصل معنا من خلال support@honeywellconnection.com.
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود عملية زرع طبي من أي نوع.
- لا تحاول فتح هذا المنتج حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر ويؤدي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على الطرز المحددة فقط).
- لا تمدد إلى استخدام هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	بمشكلة
• توصيل المنتج بمصدر الطاقة.	عدم توصيل الطاقة
• أعد تشغيل المنتج وحاول الاقتران مرة أخرى. • قم بتعطيل وضع البلوتوث في جهازك ثم أعد تمكينه.	عملية إقران بلوتوث غير ناجحة
• تأكد من وجود المنتج ضمن نطاق البلوتوث.	جودة الصوت سيئة
• قم برفع مستوى الصوت في "مكبر الصوت العمودي Trueno U3000" وأو الجهاز المتصل.	مستوى الصوت منخفض أو لا يوجد صوت
• قد يكون تم إقران المنتج بجهاز مختلف، افصله عن الجهاز المقترن. • «مكبر الصوت العمودي Trueno U3000» ليس في وضع البلوتوث، بذله إلى وضع البلوتوث.	لا يمكن اكتشاف مكبر الصوت عند الاقتران بالبلوتوث

เรียน ลูกค้า,

ขอขอบคุณสำหรับรายชื่อ Honeywell Trueno U3000 Soundbar

เพื่อให้ฝ่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน Soundbar มัลติฟังก์ชันนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้คุณได้รับเสียงคุณภาพสูงอยู่เสมอ กรุณาใช้คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งาน และการบำรุงรักษามัลติฟังก์ชันของคุณอย่างถูกต้อง

หากมีคำถามใด ๆ ระหว่างการใช้งาน กรุณาดูคู่มือเล่มนี้ หากเป็นไปได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน กรุณาติดต่อเราที่:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. สิ่งที่อยู่ในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. รูปสัญลักษณ์และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
04. คำอธิบายฟังก์ชัน	03
05. รีโมทคอนโทรล	03
06. วิธีการใช้งาน	04
6.1. การเปิดเครื่อง	04
6.2. การเชื่อมต่อ Soundbar กับซบิวท์เฟอ์	04
6.3. การจับคู่ผ่านบลูทูธ	04
6.4. การใช้งานสาย AUX ขนาด 3.5 มม.	05
6.5. ฟังก์ชัน USB	05
6.6. การใช้งาน HDMI/ARC	05
6.7. การใช้งานดีจิทัลออพติคัล	05
6.8. โหมดอีควอลไลเซอร์	05
07. ข้อควรระวังในการใช้งาน	06
08. การแก้ไขปัญหา	06

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

1. Trueno U3000 Soundbar: 1 เครื่อง
2. ซบิวท์เฟอ์แบบมีสาย: 1 ชิ้น
3. รีโมทคอนโทรล: 1 ชิ้น
4. สายไฟ: 1 เส้น
5. สาย AUX ขนาด 3.5 มม. (1.5 เมตร): 1 เส้น
6. อุปกรณ์เสริมสำหรับยึดผนัง: 1 ชิ้น
7. คู่มือการใช้งาน: 1 เล่ม
8. บัตรรับประกัน: 1 ใบ
9. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Trueno U3000 Soundbar
อินเทอร์เฟซเสียง	บลูทูธ AUX 3.5 มม. USB HDMI/ARC ดีจิทัลออพติคัล
อินเทอร์เฟซการชาร์จ	อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ
กำลังขับ	200 วัตต์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	AC 100-240 โวลต์
เวอร์ชันบลูทูธ	v5.3+EDR
ระยะบลูทูธ ¹	10 เมตร
ขนาดไดรเวอร์ ²	Soundbar: 51 มม. x 4 ซบิวท์เฟอ์: 133.3 มม.
ช่วงความถี่	20 เฮิร์ตซ์-20 กิโลเฮิร์ตซ์
อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน ³	≥ 70 เดซิเบล
อิมพีแดนซ์ ⁴	4 โอห์ม
ขนาดของผลิตภัณฑ์	Soundbar : 94*6.5*6 ซม. ซบิวท์เฟอ์: 20*20*30 ซม.
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์	3.45 กก.

1. ระยะการเชื่อมต่อสูงสุดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ระยะที่ทดสอบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยไม่ใช้รางกันทาบภายนอก
2. ขนาดของไดรเวอร์หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของไดอะแรม
3. อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวนถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนของพลังงานสัญญาณต่อพลังงานเสียงรบกวนโดยเฉลี่ยเป็นหน่วยเดซิเบล
4. อิมพีแดนซ์หมายถึงโหลดที่ใส่ไปยังอินพุตพาสแอสเจอร์ ในทางเทคนิค อิมพีแดนซ์คือ "ความต้านทาน" ที่ใส่ไปยังมีดกระแสไฟที่จ่ายโดยอิมพีแดนซ์ เนื่องจากกระแสไฟที่อิมพีแดนซ์ต่อลงเป็นกระแสสลับ (ไม่ใช่กระแสตรงเหมือนจากแบตเตอรี่) เชื่อกันว่าความต้านทานที่อิมพีแดนซ์

รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์


ด้านซ้าย



ด้านขวา



ด้านหลัง




ด้านบน




ด้านหน้า



ด้านหน้า



ด้านหลัง



คำอธิบายฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน	การทำงาน
	กดสั้นเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
M	กดสั้นเพื่อสลับระหว่างโหมดบลูทูธ, AUX, USB, ดิจิตอลออปติคัลและ HDMI/ARC
	กดสั้นเพื่อเพิ่มระดับเสียง
	กดสั้นเพื่อลดระดับเสียง

รีโมทคอนโทรล

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เปิด/ปิดเครื่อง
	ปิดเสียงหรือหดรัดเสียง
TREBLE+	เพิ่มเสียงแหลม
TREBLE-	ลดเสียงแหลม
BASS+	เพิ่มเสียงเบส
BASS-	ลดเสียงเบส
	เพิ่มระดับเสียง
	ลดระดับเสียง
	แทร็กถัดไป*
	แทร็กก่อนหน้า*
	เล่น/หยุดชั่วคราว*
MODE	สลับระหว่างโหมด
BT	โหมดบลูทูธ
USB	โหมด USB
AUX	โหมด AUX-in
OPT	โหมดออปติคัล
HDMI ARC	โหมด HDMI
EQ	อีควอไลเซอร์
3D	เปิด/ปิดเอฟเฟกต์ 3D
	เสียบเข้า USB

*ใช้ได้สำหรับโหมด USB และ โหมดบลูทูธเท่านั้น

*รีโมทใช้แบตเตอรี่ AAA

จอแสดงผล LED	โหมด
LED สีสแดง	โหมดสแตนด์บาย
OPT	โหมดออฟติคัล
BT	โหมดบลูทูธ
ARC	โหมด HDMI/ARC
USB	โหมดมีเดีย USB
AUX	โหมดอินพุตเสริม

วิธีการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่าง

การเปิดเครื่อง

- เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังและเชื่อมต่อปลายอีกด้านเข้ากับอินพุตไฟฟ้ากระแสสลับของ Trueno U3000 Soundbar
- กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมของ Soundbar เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อ Soundbar กับซิมูฟเฟอร์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงของซิมูฟเฟอร์เข้ากับอินเทอร์เฟซ SW OUT บน Trueno U3000 Soundbar
- ตอนนี้ซิมูฟเฟอร์จับคู่กับ Soundbar แล้ว

การจับคู่ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

- กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ BT บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมดบลูทูธถูกเปิดใช้งาน ตอนนี้ Soundbar อยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธแล้ว
- เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธและค้นหาอุปกรณ์ชื่อ "Trueno U3000" และเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

- "Trueno U3000 Soundbar" จะจับคู่ใหม่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อยู่ภายในระยะ
- อุปกรณ์ที่มีบลูทูธเวอร์ชันเก่าอาจแจ้งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณาป้อน "0000" บนอุปกรณ์ของคุณแล้วกด OK เพื่อเชื่อมต่อกับ "Trueno U3000 Soundbar" ให้สำเร็จ

การใช้งานสาย Aux ขนาด 3.5 มม.

- เสียบสาย AUX ขนาด 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตอินพุต AUX
- กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ AUX บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมด AUX ถูกเปิดใช้งาน
- "Trueno U3000 Soundbar" พร้อมเล่นเสียง/เพลงผ่านโหมด AUX แล้ว

ฟังก์ชัน USB

เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เสียง/เพลงที่เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:

- Soundbar เข้ากันได้กับแฟลชไดรฟ์ USB ขนาดสูงสุด 32GB และสนับสนุนรูปแบบเสียง MP3 และ WAV เท่านั้น
- Soundbar ยังไม่ฟังก์ชันหน่วยความจำที่สามารถจดจำ และเล่นต่อเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปใน Soundbar อีกครั้ง

การใช้งาน HDMI/ARC

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับผ่านสาย HDMI/ARC (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Soundbar) เข้ากับอินพุต HDMI/ARC บน Soundbar
- กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ HDMI/ARC บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมด HDMI ARC ถูกเปิดใช้งาน
- ตอนนี้ Soundbar พร้อมใช้งานแล้ว
- หากเชื่อมต่อกับทีวีโดยตรง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณรองรับ HDMI/ARC และกรุณาเชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้พอร์ต HDMI/ARC บนทีวีเท่านั้น

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก HDMI/ARC เป็นเอาต์พุตเสียงของทีวี

การใช้งานดิจิทัลออฟติคัล

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับผ่านสายดิจิทัลออฟติคัล (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Soundbar) เข้ากับอินพุตบน Soundbar
- กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ OPT บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมดดิจิทัลออฟติคัลถูกเปิดใช้งาน
- ตอนนี้ Soundbar พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Optical SPDIF เป็นเอาต์พุตเสียงของทีวี

โหมดอีควอลไลเซอร์

Soundbar มีการตั้งค่าอีควอลไลเซอร์สามแบบที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการสตรีมมิ่งที่แตกต่างกัน กดปุ่ม EQ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกระหว่างโหมดดนตรี (EQ1) โหมดภาพยนตร์ (EQ2) และโหมดข่าว (EQ3)

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้ที่ระดับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้หากมีเสียงดังผิดปกติ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายเนื่องจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก หากควรมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตามฝังอยู่ในร่างกาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
- อย่าพยายามถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่กันแหล่งจ่ายไฟที่ใหม่พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งความร้อนที่มากเกินไป อุปกรณ์ให้ความร้อนและเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊ส

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟ	• ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
การจับคู่บลูทูธไม่สำเร็จ	• รีเซ็ตรหัสผลิตภัณฑ์และลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง • ปิดโหมดบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณ แล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
คุณภาพเสียงไม่ดี	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธ
ระดับเสียงต่ำหรือไม่มีเสียง	• เพิ่มระดับเสียงบน "Trueno U3000 Soundbar" และ/หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ไม่สามารถค้นหาไดโนโอมดการจับคู่บลูทูธ	• ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่อยู่กับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว ให้ตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ • "Trueno U3000 Soundbar" ไม่ได้อยู่ในโหมดบลูทูธ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธ