

Honeywell

BLUETOOTH SPEAKER

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

مكبر صوت بلوتوث

دليل المالك

يرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

ลำโพงบลูทูธ

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน



Trueno U400
Bluetooth Speaker
Ultimate Series

HC000120/AUD/BTS/U400/BLK

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

The Honeywell trademark is used under license from Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by Secure Connection Limited, Hong Kong.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. ©2024 Secure Connection Limited, Hong Kong. All rights reserved.

Secure Connection Limited

Flat H, 11th Floor, Tower G,
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan, KL,
Hong Kong

Customer Care Email:
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

Honeywell

Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Trueno U400 Bluetooth Speaker. In order to facilitate the installation and use of this Multifunctional Bluetooth Speaker, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

1. What's in the Box	01
2. Performance Index	01
3. Product Appearance and Structure	02
4. Function Description	02
5. How to Operate	03
5.1. Charging	03
5.2. Powering on	03
5.3. Pairing via Bluetooth	03
5.4. MicroSD Card Operation	04
5.5. AUX Cable Operation	04
5.6. USB Function	04
5.7. RGB Mode	04
5.8. Dual Speaker Pairing	04
6. Precautions for Use	05
7. Troubleshooting	05

What's in the Box


1. Trueno U400 Bluetooth Speaker: 1 Unit
2. USB A to Type C Cable: 1 Unit
3. Aux Cable: 1 Unit
4. User Manual: 1 Unit
5. Warranty Card: 1 Unit
6. Thank You Card: 1 Unit

Performance Index

Product Name	Trueno U400 Bluetooth Speaker
Audio Interface	Bluetooth, USB, Micro SD, AUX
Charging Interface	Type C
Output Power	30W
Rated Voltage	11.1V
Bluetooth Version	V5.3+BR+EDR+BLE
Bluetooth Range ⁵	15 meters
Battery Type and Capacity	Lithium-ion, 5000mAh
Charging Time	4 hours
Playback Time ⁶	Up to 15 hours
IP Rating ¹	IPX6
Driver Size ²	78mm*2
Frequency Range	20Hz-20KHz
Signal To Noise Ratio ³	≥81dB
Impedance ⁴	4 Ohms
Product Dimension	97*105*230mm
Product Weight	1136g

1. The IP rating determines how resistant something is to environmental elements. Most IP numbers read IPXX, each "X" being a placeholder for a number. The first number represents the level of resistance to dust/particles and the second representing its ability to withstand liquid.
2. Sound quality depends to a great extent on the size of the diaphragm, which is indicated by the driver diameter: the larger the diameter, the better the sound quality.
3. Signal to Noise Ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power. It is represented in decibels.
4. Impedance refers to the load a speaker places on an amplifier. Technically, impedance is the "resistance" a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is AC (not DC, like from a battery), this resistance is called impedance.
5. The Bluetooth Range can vary depending on the ambient environment. The range is tested in an outdoor environment with no physical obstacles.
6. Playtime duration can vary depending on actual usage and the volume of the device. Playtime duration is tested at 33% volume of the Bluetooth Audio device.

Product Appearance And Structure



Function Description

Function	What to do
○	Long press: Power on/off the device
	Short press: Switch RGB Lights
	Double press: Switch between Bluetooth, Aux, MicroSD card and USB input mode
▶	Short press: Play/pause (While playing music)
	Short press: Answer an incoming call
	Short press: End the ongoing call
	Double press: Call latest incoming/outgoing call
	Double press: Enable dual speaker pairing mode (When in Bluetooth pairing mode)
-	Long Press: RGB Mode on/off
	Short press: Decrease the volume
+	Long press: Skip to previous track
	Short press: Increase the volume
+	Short press: Increase the volume
	Long press: Skip to next track

Function Description (Continued)

Indicator Light Status	Mode
Solid blue light	Power on/Music paused/Bluetooth device connected
Blue light off	Power off
Rapid flashing blue light	Pairing mode
Slow flashing blue light	Playing music/during call
Alternate red and blue light	Charging (When speaker is powered on)
No Light	Low battery
Solid red light	Charging (When speaker is powered on/off)
Solid green light*	Fully charged

*While connected to charging cable

How to Operate

Before Powering ON for the first time, please charge fully for good battery life.

Charging

1. Plug the small end of the Type C cable into the Type C connector port on the speaker.
2. Plug the other end into a USB wall charger/computer/power bank that is powered on.

Powering On

Long press the ○ button to power on/off the device.

Pairing Via Bluetooth

Connecting any Bluetooth device

1. When the speaker is turned on, it automatically enters bluetooth pairing mode.
2. Open the Bluetooth settings on any Bluetooth device and search for device with name "Trueno U400" and connect.

Note:

1. "Trueno U400 Bluetooth Speaker" will automatically re-pair with the last paired device whenever it is within range.
2. Devices with older Bluetooth versions may prompt you to input a passcode key. Please enter "0000" on your device and press OK to successfully connect with "Trueno U400 Bluetooth Speaker".

MicroSD Card Operation

When a microSD card is inserted, the audio/music stored in the microSD card will automatically start playing.

Note:

1. Supports MP3 and WAV audio formats only.
2. The speaker also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a microSD Card is reinserted into the speaker.

Aux Cable Operation

Insert the 3.5mm AUX cable into the AUX input. "Trueno U400 Bluetooth Speaker" is ready to play audio/music through AUX mode.

USB Function

When a USB Flash drive is inserted, the audio/music stored in the USB Flash drive will automatically start playing.

Note:

1. Speaker is compatible with USB Flash Drives upto 64GB in size and supports MP3 and WAV audio formats only.
2. The speaker also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a USB Flash drive is reinserted into the speaker.

Dual Speaker Pairing

1. Power on both the Speakers.
2. While both the speakers are in Bluetooth pairing mode, double press the **D** button on 1 speaker to pair the speakers together.
3. Connect the speaker to a Bluetooth device. Now you can play music on both the speakers at the same time from a single Bluetooth device.
4. Power off any 1 speaker to disable dual speaker pairing mode.

Note:

Performance may vary based on a mobile device, distance, and environmental factors.

RGB Mode

When a speaker is powered on it automatically enters RGB Mode.

Note:

1. Short press the **O** button to switch the RGB Lights.
2. Long press the **D** button to on/off RGB Mode.

Precautions For Use

- Do NOT use at high volume for any extended period to avoid hearing damage.
- Do NOT use while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do NOT attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only).
- Do NOT use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
No Power	<ul style="list-style-type: none">• Charge the battery.• Connect to the power source.
Unsuccessful Bluetooth pairing	<ul style="list-style-type: none">• Restart the product and try pairing again.• Disable Bluetooth mode in your device and then re-enable it.
Poor audio quality	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the product is in the Bluetooth range.
Low or no volume	<ul style="list-style-type: none">• Increase the volume on "Trueno U400 Bluetooth Speaker" and/or connected device.
Undiscoverable in Bluetooth pairing	<ul style="list-style-type: none">• The product may be paired to a different device, disconnect from the paired device.• "Trueno U400 Bluetooth Speaker" is not in Bluetooth mode, change to Bluetooth mode.

شكراً لك على شراء حزمة مكبر الصوت البلوتوث Honeywell Trueno U400. لتسهيل تركيب مكبر الصوت البلوتوث متعدد الوظائف واستخدامه، نوصي بقراءة هذا الدليل بعناية، والاحتفاظ به في أماكن لضمان تمتعك دائماً بصوت عالي الجودة، يرجى استخدام هذا الدليل للاستخدام والصيانة الصحيحة لمنتجاتك.

إذا ظهرت أي أسئلة أثناء الاستخدام، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان، نرحب بتواصلك معنا عبر:

support@honeywellconnection.com

نحن نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديك حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

1. محتويات الصندوق
2. مؤشر الأداء
3. شكل المنتج وهيكله
4. وصف الوظائف
5. كيفية التشغيل
- 5.1. الشحن
- 5.2. التشغيل
- 5.3. الاقتران عبر البلوتوث
- 5.4. تشغيل بطاقة MicroSD
- 5.5. تشغيل كابل AUX
- 5.6. وظيفة USB
- 5.7. وضع RGB
- 5.8. الإقران المزدوج لمكبر الصوت
6. احتياطات الاستخدام
7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها


محتويات الصندوق

1. مكبر الصوت البلوتوث Trueno U400 عدد 1 وحدة
2. كابل USB من النوع A إلى النوع C: عدد 1 وحدة
3. كابل AUX: عدد 1 وحدة
4. دليل المستخدم: عدد 1 وحدة
5. بطاقة ضمان: عدد 1 وحدة
6. بطاقة شكر: عدد 1 وحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	مكبر الصوت البلوتوث Trueno U400
واجهة الصوت	بلوتوث، USB، بطاقة AUX، Micro SD
واجهة الشحن	من النوع C
طاقة الخرج	30W
الجهود المقدر	11.1V
إصدار البلوتوث	V5.3+BR+EDR+BLE
نطاق البلوتوث ⁵	15 meters
نوع البطارية وسعتها	Lithium-ion, 5000mAh
وقت الشحن	4 ساعات
وقت التشغيل ⁶	ما يصل إلى 15 ساعات
تصنيف IP	IPX6
حجم برنامج التشغيل ²	78mm*2
نطاق الترددات	20Hz-20KHz
نسبة الإشارة إلى الضوضاء ³	≥81dB
المعاوقة ⁴	4 Ohms
أبعاد المنتج	97*105*230mm
وزن المنتج	1136g

1. يحدد تصنيف IP مدى مقاومة شيء ما للعناصر البيئية. تُظهر معظم أرقام IPXX 1P حيث يمثل كل "X" عتسراً ثانياً للرقم يمثل الرقم الأول مستوى مقاومة العبار/الجسيمات، ويمثل الرقم الثاني قدرته على تحمل السوائل.
2. تعتمد جودة الصوت إلى حد كبير على حجم المزارع، والذي يُشار إليه بمقاس برنامج التشغيل. كلما زاد المقاس، كانت جودة الصوت أفضل.
3. يتم تعريف نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء، ويتم تقييماً بالديسيبل.
4. تشير المعاوقة إلى العمل الذي يصنعه مكبر الصوت في سطح الصوت. من الناحية الفنية، المعاوقة هي "المقاومة" التي يقدمها مكبر الصوت للتيار الذي يورده. منحجم الصوت لأن تيار الخرج المنحجم الصوت هو تيار متردد (وليس تيار مستمر، كما هو الحال في البطارية)، وتسمى هذه المقاومة بالمعاوقة.
5. يمكن أن يختلف نطاق البلوتوث حسب البيئة المحيطة. تم اختبار النطاق في بيئة خارجية دون أي عوائق مادية.
6. يمكن أن تختلف مدة وقت التشغيل حسب الاستخدام الفعلي وحجم الجهاز. يتم اختبار مدة التشغيل عند مستوى 33% من صوت بلوتوث



وصف الوظائف (تابع)

حالة ضوء المؤشر	الوضع
ضوء أزرق ثابت	التشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا/جهاز بلوتوث متصل
الضوء الأزرق مطلقًا	إيقاف التشغيل
وميض الضوء الأزرق سريع	وضع الاقتران
وميض الضوء الأزرق بطيء	تشغيل الموسيقى/إنهاء المكالمة
التبديل بين الضوء الأحمر والأزرق	الشحن (عند تشغيل السماعة)
لا يوجد ضوء	البطارية ضعيفة
ضوء أحمر ثابت	الشحن (عند تشغيل السماعة وإيقاف تشغيلها)
ضوء أخضر ثابت*	مشحون بالكامل

* أثناء التوصيل بكابل الشحن

كيفية التشغيل

قبل التشغيل لأول مرة، يرجى الشحن بالكامل لضمان عمر بطارية جيد.

الشحن

1. قم بتوصيل الطرف الصغير لكابل من النوع C بمنفذ موصل من النوع C الموجود على مكر الصوت.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر بشاحن حائط USB/كمبيوتر/بنك طاقة قيد التشغيل.

التشغيل

اضغط ضغطة طويلة على زر التشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

الاقتران عبر البلوتوث

توصيل أي جهاز بلوتوث

1. عند تشغيل مكر الصوت، فإنه يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران بالبلوتوث.
2. افتح إعدادات البلوتوث على أي جهاز بلوتوث وابحث عن الجهاز بالاسم "Trueeno U400" وقم بالاتصال.

ملاحظة:

1. سيتم إعادة إقران مكر الصوت بالبلوتوث "Trueeno U400" تلقائيًا مع آخر جهاز مقترن عندما يكون ضمن النطاق.
2. قد تطالبك الأجهزة ذات الإصدارات الأقدم من تقنية البلوتوث بإدخال مفتاح رمز المرور. يرجى إدخال "0000" على جهازك والضغط على OK للاتصال بنجاح مع مكر الصوت البلوتوث "Trueeno U400".

وصف الوظائف

الوظيفة	ماذا تعمل
○	ضغطة طويلة: تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز
	ضغطة قصيرة: تبديل أضواء RGB
▷	الضغط مرتين: التبديل بين وضع الإدخال بلوتوث و AUX وبطاقة MicroSD و USB
	ضغطة قصيرة: تشغيل/إيقاف مؤقت (أثناء تشغيل الموسيقى)
○	ضغطة قصيرة: للرد على مكالمة واردة
	ضغطة قصيرة: لإنهاء المكالمة الجارية
▷	الضغط مرتين: الاتصال بأخر رقم وارد/المكالمة الصادرة
	الضغط المزوج: تمكين وضع الاقتران المزوج وضع الاقتران (عندما تكون في وضع اقتران البلوتوث)
-	ضغطة طويلة: تشغيل/إيقاف تشغيل وضع RGB
	ضغطة قصيرة: خفض مستوى الصوت
+	ضغطة طويلة: الانتقال إلى المسار السابق
	ضغطة قصيرة: زيادة مستوى الصوت
	ضغطة طويلة: الانتقال إلى المسار التالي

تشغيل بطاقة MicroSD في مكبر الصوت

عند إدخال بطاقة microSD، سيبدأ تشغيل الصوت/الموسيقى المخزنة في بطاقة microSD تلقائياً.

ملاحظة:

1. يتم دعم تنسيقات الصوت MP3 و WAV فقط.
2. يحتوي مكبر الصوت أيضاً على وظيفة ذاكرة تقوم باستدعاء المسار الأخير الذي تم تشغيله والمتابعة منه عند إعادة إدخال بطاقة microSD

تشغيل كابل Aux

أدخل كابل AUX مقاس 3,5 مم في مدخل AUX، مكبر الصوت البلوتوث Trueno U400 جاهز لتشغيل الصوت/الموسيقى من خلال وضع AUX.

وظيفة USB

عندما يتم إدخال محرك أقراص فلاش USB، سيبدأ تشغيل الصوت/الموسيقى المخزنة في محرك أقراص فلاش USB تلقائياً.

ملاحظة:

1. مكبر الصوت متوافق مع محركات أقراص USB المحمولة التي يصل حجمها إلى 64 جيجابايت. يحتوي مكبر الصوت تنسيقات الصوت MP3 و WAV فقط.
2. تحتوي السماعة أيضاً على وظيفة ذاكرة تقوم باستدعاء المسار الأخير الذي تم تشغيله والمتابعة منه عند إعادة إدخال محرك أقراص USB المحمول في

الإقران المزدوج لمكبر الصوت

1. قم بتشغيل كلتا السماعتين.
2. عندما تكون السماعتان في وضع الإقران عبر البلوتوث، اضغط مرتين على الزر > الموجود على سماعة واحدة لإقران السماعتين معاً.
3. قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز بلوتوث، يمكنك الآن تشغيل الموسيقى على كلتا السماعتين في نفس الوقت من جهاز بلوتوث واحد.
4. قم بإيقاف تشغيل أي سماعة مفردة لتعطيل وضع إقران مكبر الصوت المزدوج.

ملاحظة:
قد يختلف الأداء بناءً على الجهاز المحمول والمسافة والعوامل البيئية.

وضع RGB

عندما يتم تشغيل مكبر الصوت فإنه يدخل تلقائياً في وضع RGB.

ملاحظة:

1. اضغط ضغطة قصيرة على الزر ○ لتبديل أضواء RGB.
2. اضغط ضغطة طويلة على الزر > لتشغيل/إيقاف وضع RGB.

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم مكبر الصوت بمستوى صوت مرتفع لأي فترة طويلة لتجنب تلف السمع.
- تجنب الاستخدام أثناء القيادة لإجراء مكالمات هاتفية أو لأي غرض آخر.
- تجنب الاستخدام إذا كان هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، فيرجى التواصل معنا عبر support@honeywellconnection.com
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود عرسة طبية من أي نوع.
- لا تحاول تفكيك هذا المنتج لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مخاطر وسيؤدي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على طُرز محددة فقط).
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا توجد طاقة كهربائية	• اشحن البطارية. • قم بالتوصيل بمصدر الطاقة.
إقران البلوتوث غير ناجح	• أعد تشغيل المنتج وحاول الإقران مرة أخرى. • قم بتعطيل وضع البلوتوث في جهازك ثم مكنه مرة أخرى
جودة الصوت سيئة	• تأكد من أن المنتج موجود في نطاق البلوتوث.
انخفاض مستوى الصوت أو عدم وجود صوت	• قم بزيادة مستوى الصوت على مكبر الصوت البلوتوث "Trueno U400" و/أو جهاز متصل.
تعذر الاكتشاف في الإقران بالبلوتوث	• قد يكون المنتج مقترناً بجهاز مختلف، افصله عن الجهاز المقترن. • "مكبر الصوت البلوتوث "Trueno U400" ليس في وضع البلوتوث، غيرّه إلى وضع البلوتوث.

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่ซื้อลำโพงบลูทูธ Honeywell Trueno U400 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานลำโพงบลูทูธมัลติฟังก์ชันนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บคู่มือไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเสียงที่มีคุณภาพเสมอ โปรดใช้คู่มือนี้สำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม

ถ้าหากว่ามีคำถามใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดศึกษาคู่มือนี้
ถ้าหากอยู่ภายในการรับประกัน เรายินดีที่คุณจะได้ติดต่อเราได้ที:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1. มีอะไรในกล่อง | 01 |
| 2. ดัชนีประสิทธิภาพ | 01 |
| 3. ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ | 02 |
| 4. คำอธิบายฟังก์ชัน | 02 |
| 5. วิธีการใช้งาน | 03 |
| 5.1. การชาร์จไฟ | 03 |
| 5.2. การเปิดเครื่อง | 03 |
| 5.3. การจับคู่ผ่านบลูทูธ | 03 |
| 5.4. การทำงานของการ์ด MicroSD | 04 |
| 5.5. การทำงานของสายสัญญาณ AUX | 04 |
| 5.6. การทำงานของ USB | 04 |
| 5.7. โหมด RGB | 04 |
| 5.8. การจับคู่ลำโพงคู่ | 04 |
| 6. ข้อควรระวังในการใช้งาน | 05 |
| 7. ขี้อธิบายปัญหา | 05 |

มีอะไรในกล่อง


1. ลำโพงบลูทูธ Trueno U400: 1 ตัว
2. สาย USB A to Type C: 1 เส้น
3. สายสัญญาณ AUX: 1 เส้น
4. คู่มือผู้ใช้: 1 เล่ม
5. บัตรรับประกัน: 1 ใบ
6. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ลำโพงบลูทูธ Trueno U400
อินเทอร์เฟซเสียง	บลูทูธ 5.3, Micro SD, AUX
ส่วนต่อประสานการชาร์จ	Type C
กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต	30W
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	11.1V
เวอร์ชันของบลูทูธ	V5.3+BR+EDR+BLE
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ ⁵	15 meters
ประเภทและความจุของแบตเตอรี่	ลิเทียมไอออน, 5000mAh
เวลาชาร์จ	4 ชั่วโมง
เวลาเล่นเสียง ⁶	นานสูงสุด 15 ชั่วโมง
มาตรฐาน IP ¹	IPX6
ขนาดไดรเวอร์ ²	78mm*2
ช่วงความถี่	20Hz-20KHz
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ³	>81dB
อิมพีแดนซ์ ⁴	4 Ohms
มิติของผลิตภัณฑ์	97*105*230mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1136g

1. ค่า IP กำหนดให้ของต่างๆ จะมีความทนทานต่อหยดปรอทน้ำเพียงเล็กน้อยต่อมากน้อยเพียงใด ค่า IP ส่วนใหญ่มีค่าเป็น IPX6 โดยที่ "X" แสดงถึงความทนทานต่อฝุ่นต่างๆ ด้วยขนาดแสดงถึงระดับความทนทานในการกันฝุ่นและของเหลว/เศษต่างๆ และตัวเลขที่ต่อแสดงถึงความทนทานต่อสิ่งสกปรกของของเหลวต่างๆที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งระดับความกันน้ำผ่านศูนย์กลางของลิควิดวอเตอร์ มีตั้งแต่เป็นศูนย์จนถึงการกันน้ำได้ คุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นตามลำดับ
2. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนแตกต่างกันไปเป็นอัตราส่วนของกำลังสัญญาณต่อกำลังสัญญาณรบกวน แต่ถือเป็นต้นแบบ และต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ของเรา
3. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนที่กล่าวถึงไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ของเรา
4. อิมพีแดนซ์หมายถึงโหลดที่ใส่ไฟเข้าไปในแอมป์ที่กล่าวถึงไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ของเรา
5. ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธขึ้นอยู่กับความถี่สัญญาณวิทยุ และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยระยะการเชื่อมต่อที่ใช้การทดสอบเป็นสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
6. ระยะเวลาที่เล่นเสียงตามค่าที่ระบุไว้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและระดับเสียงของอุปกรณ์ โดยปกติแล้วการเชื่อมต่อที่ใช้การทดสอบจะมีประสิทธิภาพในการเล่นเสียงที่ระดับเสียง 33% ของอุปกรณ์ที่มีบลูทูธ

ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์



คำอธิบายฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน	วิธีการทำงาน
○	กดยาว: เปิด/ปิดอุปกรณ์
	กดสั้น: สลับไฟ RGB ไปมา
▷	กดสองครั้ง: สลับไปมาระหว่างโหมดบลูทูธ, Aux คาร์ต MicroSD และ อินพุต USB
	กดสั้น: เล่น/หยุดชั่วคราว (ขณะเล่นเพลง)
	กดสั้น: รับสายเรียกเข้า
	กดสั้น: วางสายที่กำลังสนทนาอยู่
-	กดสองครั้ง: โทรออก/รับสายล่าสุด
	กดสองครั้ง: เปิดใช้งานโหมดจับคู่ลำโพงคู่ (เมื่ออยู่ในโหมดจับคู่บลูทูธ)
	กดค้าง: เปิด/ปิดโหมด RGB
-	กดสั้น: ลดระดับเสียง
	กดค้าง: ข้ามไปที่เพลงก่อนหน้า
+	กดสั้น: เพิ่มระดับเสียง
	กดค้าง: ข้ามไปยังเพลงถัดไป

คำอธิบายฟังก์ชัน (ต่อ)

สถานะของไฟแสดงสถานะ	โหมด
ไฟสีน้ำเงินเข้ม	เปิดเครื่อง/หยุดเพลงชั่วคราว/บลูทูธเชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ
ไฟสีน้ำเงินดับ	ปิดเครื่อง
ไฟสีน้ำเงินกะพริบเร็ว	โหมดจับคู่
ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้า	การเล่นเพลง/ระหว่างการโทร
ไฟสลับสีแดงและสีน้ำเงิน	การชาร์จ (เมื่อลำโพงเปิดอยู่)
ไม่มีไฟ	แบตเตอรี่ต่ำ
ไฟสีแดงเข้ม	การชาร์จ (เมื่อลำโพงเปิด/ปิดอยู่)
ไฟสีเขียวเข้ม*	ชาร์จเต็มแล้ว

*ขณะที่เชื่อมต่อกับสายชาร์จ

วิธีการใช้งาน

ก่อนเปิดใช้งานลำโพงครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน

การชาร์จไฟ

1. เลือกหัวขนาดเล็กที่ส่วนปลายของสายเคเบิล Type C เข้ากับพอร์ตหัวต่อ Type C ของลำโพง
2. เลือกปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหัวชาร์จ USB ดิจิตอล/คอมพิวเตอร์/พาวเวอร์แบงก์ของ USB ที่อยู่ในสถานะปิดอยู่

การเปิดเครื่อง

กดปุ่ม O ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์

การจับคู่ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. เมื่อเปิดลำโพงแล้ว ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ
2. เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธแล้วค้นหาชื่ออุปกรณ์ Trueno U400 และเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

1. "ลำโพงบลูทูธ Trueno U400" จะจับคู่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะการเชื่อมต่อ
2. อุปกรณ์ที่มีบลูทูธเวอร์ชันต่ำกว่าอาจขอให้อัปเกรดผ่าน กรณ่าป้อน "0000" บนอุปกรณ์ของคุณและกด ตกลง เพื่อเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธ Trueno U400 สำเร็จ

การทำงานของการ์ด MicroSD

เมื่อใส่การ์ด microSD แล้ว เสียง/เพลงที่จัดเก็บไว้ในการ์ด microSD จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- รองรับเฉพาะรูปแบบเสียง MP3 และ WAV
- ลำโพงยังมีฟังก์ชันหน่วยความจำที่จะเรียกคืนและเล่นเพลงต่อเนื่องจากเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่ใส่การ์ด microSD เข้าไปในลำโพงอีกครั้ง

การใช้งานสายสัญญาณ AUX

เสียบสายสัญญาณ AUX ขนาด 3.5 มม. เข้ากับอินพุต AUX 'ลำโพงบลูทูธ Trueno U400' ก็พร้อมเล่นเสียง/เพลงผ่านโหมด AUX แล้ว

การใช้สาย USB

เมื่อเสียบแฟลชไดรฟ์ USB แล้ว เสียง/เพลงที่จัดเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ลำโพงเข้ากันได้กับแฟลชไดรฟ์ USB ที่มีขนาดความจุสูงสุด 64GB และรองรับเฉพาะรูปแบบเสียง MP3 และ WAV
- ลำโพงยังมีฟังก์ชันหน่วยความจำที่จะเรียกคืนและเล่นเพลงต่อเนื่องจากเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่เสียบแฟลชไดรฟ์เข้าลำโพงอีกครั้ง

การจับคู่ลำโพงคู่

- เปิดลำโพงทั้งสองตัว
- ในขณะที่ลำโพงทั้งสองอยู่ในโหมดจับคู่บลูทูธ ให้กดปุ่ม > บนลำโพง 1 ตัวสองครั้งเพื่อจับคู่ลำโพงอีกตัวเข้าด้วยกัน
- เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์บลูทูธ ตอนนี้คุณสามารถเล่นเพลงบนลำโพงทั้งสองตัวได้ในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์บลูทูธเครื่องเดียวได้แล้ว
- ปิดลำโพง 1 ตัวเพื่อปิดใช้งานโหมดจับคู่ลำโพงคู่

หมายเหตุ

ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระยะทาง และปัจจัยสิ่งแวดล้อม

โหมด RGB

เมื่อเปิดใช้งาน ลำโพงจะเข้าสู่โหมด RGB โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- กดปุ่ม ◯ สั้นเพื่อสลับไฟ RGB ไปมา
- กดปุ่ม > ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดโหมด RGB

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้ระดับเสียงที่สูงเป็นเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้งานขณะขับขานพาหนะเพื่อโทรศัพท์หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
- ห้ามใช้งานหากมีเสียงดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกได้ ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปกป้องแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรณีที่มีการปลูกถ่ายวัสดุฝังในร่างกายไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆ
- ห้ามพยายามถอดประกอบผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายและการรับประกันจะหมดลง
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับแหล่งจ่ายไฟที่จัดการพร้อมผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น (ใช้ไฟเฉพาะกับรุ่นที่เลือก)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อนสูง เช่น อุปกรณ์แก๊สและเครื่องทำความร้อน

วิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไฟไม่เข้า	<ul style="list-style-type: none">ชาร์จแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
การจับคู่บลูทูธไม่สำเร็จ	<ul style="list-style-type: none">ปิดแล้วเปิดผลิตภัณฑ์และลองจับคู่ใหม่อีกครั้งปิดใช้งานโหมดบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณและจากนั้นให้เปิดใช้งานอีกครั้ง
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะการเชื่อมต่อ บลูทูธ
ระดับเสียงเบาหรือไม่มีเสียงเลย	<ul style="list-style-type: none">เพิ่มระดับเสียงบน "ลำโพงบลูทูธ Trueno U400" และ/หรืออุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อ
ค้นหาไม่พบในการจับคู่บลูทูธ	<ul style="list-style-type: none">ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ติดต่อการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วได้"ลำโพงบลูทูธ Trueno U400" ไม่ได้อยู่ในโหมดบลูทูธ เปลี่ยนเป็นโหมด บลูทูธ